

## 石綿使用製品の種類 <http://asbestos.jyunpo.com/products.html>

アスベストを使用している製品には、アスベスト含有吹付け材(レベル1)、アスベスト含有建材(レベル2、およびレベル3)の3種類があります。

アスベスト含有吹付け材(レベル1)とアスベスト含有建材(レベル2)は、飛散性の製品です。

アスベスト含有建材(レベル3)は、非飛散性の製品です。

### アスベスト含有吹付け材(レベル1)

アスベスト含有吹付け材(レベル1)には、吹付けアスベスト(吹付け石綿)、吹付けロックウール(乾式、半乾式、湿式)、吹付けパーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付けなどがあります。

- ・吹付けアスベスト(吹付け石綿)
- ・吹付けロックウール(乾式、半乾式)
- ・吹付けロックウール(湿式)
- ・吹付けパーミキュライト(ひる石吹付け)
- ・パーライト吹付け
- ・その他(内装壁材、化粧塗り材、  
発泡けい酸ソーダ吹付け、  
砂壁状吹付け、ひる石プラスター、  
その他)



### アスベスト含有建材(レベル2)

アスベスト含有建材(レベル2)には、保温材、耐火被覆材、断熱材の3種類があります。

#### 保温材(ボイラー、配管エルボなど)

- ・アスベスト保温材
- ・けいそう土保温材
- ・塩基性炭酸マグネシウム保温材
- ・けい酸カルシウム保温材
- ・パーミキュライト保温材
- ・パーライト保温材



#### 耐火被覆材(鉄骨造の梁・柱など)

- ・けい酸カルシウム板 第2種
- ・耐火被覆板

#### 断熱材

- ・屋根用折板裏断熱材
- ・煙突用断熱材

### アスベスト含有建材(レベル3)

アスベスト含有建材(レベル3)とは、セメント、けい酸質原料などを主原料とし、成形した建材(アスベスト成形板)です。耐火性、耐久性などに優れており、内装材、外装材、屋根材などとして、広く使用されています。

アスベスト成形板は、非飛散性の建材であるため、通常の使用状態では、アスベストが飛散する可能性は極めて低いです。しかし、建築物の増改築、解体時には、成形板の破断や粉砕などにより、アスベストが飛散する可能性があるため、慎重な取扱いが必要になります。

外装材(外壁、軒天井)	内装材(天井、壁、耐火間仕切壁)
<ul style="list-style-type: none"><li>・窯業系サイディング</li><li>・建材複合金属系サイディング</li><li>・押出成形セメント板</li><li>・けい酸カルシウム板 タイプ1</li><li>・スレートボード</li><li>・スレート波板(大波、小波、その他)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・スレートボード</li><li>・スラグせっこう板</li><li>・パルプセメント板</li><li>・繊維混入けい酸カルシウム板 第1種</li><li>・けい酸カルシウム板 タイプ1</li><li>・ロックウール吸音天井板</li><li>・せっこうボード</li><li>・パーライト板</li><li>・その他のパネル、ボード</li><li>・壁紙</li></ul>
屋根材	煙突材
<ul style="list-style-type: none"><li>・住宅屋根用化粧スレート</li><li>・ルーフィング</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・石綿セメント円筒</li></ul>
床材	設備配管
<ul style="list-style-type: none"><li>・ビニル床タイル</li><li>・ビニル床シート</li><li>・フリーアクセスフロア材</li><li>・ソフト巾木</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・石綿セメント管</li></ul>
	建築壁部材
	<ul style="list-style-type: none"><li>・石綿発泡体</li></ul>



※ 使用している写真は、国土交通省「目で見えるアスベスト建材(第2版)(平成20年3月)」より引用

[http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425\\_3/01.pdf](http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/01/010425_3/01.pdf)